

Professional

GVD 1000-17



უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებები




წაკითხეთ და შეასრულეთ ყველა მითითება. დაბვის ინდიკატორის გამოყენებამ წინამდებარე მითითებების

დაცვის გარეშე შეიძლება გამოიწვიოს ინტეგრირებული დამცავი მექანიზმების დაზიანება. გთხოვთ, საიმედოდ დაიცავით ეს მითითებები.

- ▶ არ შეასრულოთ აზომვა ელექტრულ ჯაჭვებზე 1000 ვ-ზე მეტი დაბვის დროს.
- ▶ არ გამოიყენოთ დაბვის ტესტერი დენის გამორთვის შესამოწმებლად (დაბვის გამორთვის).
- ▶ არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის დაზიანებულია ან მუშაობს გაუმართავად. გამოყენების წინ შეამოწმეთ საცდელი საცეცი ბზარების ან დაზიანების არსებობაზე.
- ▶ განსაკუთრებულად ფრთხილად იყავით 30 ვ ~ ან 60 ვ = დაბვაზე ზევით მუშაობისას! მსგავსი დაბვის დროსაც კი ელექტრული კაბელების შეხების შემთხვევაში შეიძლება სიცოცხლისთვის საშიშვლო დენის დარტყმის მიღება.
- ▶ დაბვა შეიძლება არსებობდეს შესაბამისი ოპტიკური ან ხმოვანი სიგნალის არ არსებობის შემთხვევაშიც კი. შემოწმების შედეგებზე შეიძლება იმოქმედოს იზოლაციამ, კაბელების განივმა კვეთამ ან დაბვის წყარომდე მანძილმა.
- ▶ დარწმუნდით, რომ აზომვისას უზრუნველყოფილია საჭირო დამიწება. საჭირო დამიწების არ არსებობის შემთხვევაში (მაგალითად, თუ ატარებთ ფეხსაცმელს იზოლირებული ძირით ან ასრულებთ აზომვებს კიბეზე მდგარი) დაბვის ტესტერმა შეიძლება ვერ ამოიცნოს დაბვა.
- ▶ დაბვის ტესტერი შეუძლია გამოიყენოს მხოლოდ კვალიფიციურ პერსონალს, მუშაობის უსაფრთხო მეთოდების დაცვით.
- ▶ ტესტერის შეკეთება დაავალეთ მხოლოდ კვალიფიციურ პერსონალს და მხოლოდ ორიგინალური სათადარიგო ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს მოწყობილობის უსაფრთხო ექსპლუატაციას შემდგომში.
- ▶ არ იმუშაოთ ტესტერით ფეთქებად გარემოში, აალებად სითხეებთან, აირებთან ან მტვერთან სიახლოვეში. მოწყობილობაში შეიძლება წარმოქმნას ნაპერწკლები, რომელთაგან შეიძლება აალებდეს მტვერი ან ორთქლი.
- ▶ ტესტერმა შეიძლება ვერ ამოიცნოს დაბვა ეკრანიზე კაბელზე და მუდმივი დენის ელექტრულ ჯაჭვში.
- ▶ არ დაუშვათ დაბვის ტესტერზე ექსტრემალური ტემპერატურის და ტემპერატურული ვარდენების ზემოქმედება. მაგალითად არ დატოვოთ ხანგრძლივი დროით მანქანაში. ტემპერატურის მაღალი ვარდენებისას ჯერ დაელოდეთ

ტესტერის თერმოსტაბილიზაციას, სანამ დაიწყებთ მუშაობას. ექსტრემალურმა ტემპერატურებმა და ტემპერატურის ვარდნამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს დაბვის ტესტერის მუშაობაზე.

სიმბოლოები და მათი მნიშვნელობები



ორმაგი ან გაძლიერებული იზოლაციით ინსტრუმენტი



ყურადღება! ელექტრული დაბვით დაზიანების საფრთხე!

პროდუქტის და მომსახურების აღწერა



დანიშნულება

დაბვის ინდიკატორი განკუთვნილია 24-დან 1000 ვოლტამდე ცვლადი დენის არსებობის შესამოწმებლად.

დაბვის ტესტერი განკუთვნილია შიდა გამოყენებისთვის.

გამოსახული კომპონენტები

წარმოდგენილი შემადგენელი ნაწილების ნუმერაცია შესაბამეა ილუსტრაციებზე გამოსახულ დაბვის ინდიკატორს.



- (1) საცდელი საცეცი
- (2) ფარანი
- (3) მართვის პანელი
- (4) სამაგრი მომჭერი
- (5) ბატარეების განყოფილების თავსახური
- (6) ბატარეები
- (7) **High** მაღალი ძაბვის რეჟიმის LED (90–1000 ვ~)
- (8) **Low** დაბალი ძაბვის რეჟიმის LED (24–1000 ვ~)
- (9) **Mode** რეჟიმის დილაკი
- (10) **I** ამომრთველი
- (11)  ფარანის ამომრთველი

ტექნიკური მონაცემები

ძაბვის ინდიკატორი	GVD 1000-17
სასაქონლო ნომერი	3 601 K77 0..
აზომვების დიაპაზონი	90–1000 ვ~ / 24–1000 ვ~
სიხშირეების დიაპაზონი	50 / 60 ჰც
ზოგადი ინფორმაცია	
სამუშაო ტემპერატურა	-10 °C ... +50 °C
შენახვის ტემპერატურა	-40 °C ... +70 °C
მაქს. შედარებითი ტენიანობა	80 % (კონდენსაციის გარეშე)
ექსპლუატაციის მაქს. სიმაღლე ზღვის დონიდან	2000 მ
დაბინძურების ხარისხი IEC 61010-1-ის შესაბამისად ^{A)}	2
ავტომატური გამორთვა დაახლ.	5 წთ
მასა ^{B)}	0,05 კგ
დაცვის დონე	IP 67 (მტვრისგან და ხანმოკლე ჩატვირთვისგან დაცვა)
უსაფრთხოების კლასი	CAT IV 1000 B ^{C)}
ზომები (ს x ს x ს)	161,5 x 28 x 33 მმ
ბატარეები	2 x 1,5 ვ LR03 (AAA)

A) ჩვეულებრივად, არის მხოლოდ არაგამტარი დაბინძურება. მაგრამ, როგორც წესი, წარმოიქმნება კონდენსაციით გამოწვეული დროებითი გამტარობა.

B) წონა ბატარეების გარეშე

C) აზომვის კატეგორია CAT IV მოქმედებს საცდელი და აზომვითი ჯაჭვებისთვის, რომლებიც ჩართულია დაბალი ძაბვის ქსელის ინსტალაციის წყაროში.

ბატარეის დაყენება/გამოცვლა

ძაბვის ინდიკატორის ექსპლუატაციისთვის რეკომენდებულია ტუტე-მანგანუმის ბატარეების გამოყენება.

» მოუშვით ბატარეების განყოფილების თავსახური (5).

» ჩასვით ბატარეები.

i ყველა ბატარეა ერთდროულად შეცვალეთ. გამოიყენეთ მხოლოდ ერთი მწარმოებლის და ერთნაირი ტევადობის ბატარეები.

i უზრუნველყავით პოლუსების სწორი მიმართულება, ძაბვის ინდიკატორის გვერდებზე განთავსებული გამოსახულების შესაბამისად.

როდესაც ბატარეები განმუხტულია, ისმის ხმოვანი სიგნალი, ციმციმებს ორივე LED ((7) / (8)) და ძაბვის ინდიკატორი გამოირთობა.

► ამოიღეთ ბატარეები საზომი ხელსაწყოდან, თუ დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებთ მას. საზომ ხელსაწყოში ხანგრძლივი შენახვის შემთხვევაში შესაძლოა ელემენტის კოროზია.

ექსპლუატაცია

► ყოველი გამოყენების წინ ჯერ შეამოწმეთ მოწყობილობა თქვენთვის უკვე ცნობილი ძაბვის წყაროში.

► დაიცავით ტესტერი სინესტიგან და მზის პირდაპირი სხივებისგან.

ჩართვა/გამორთვა

» მოკლედ დააჭირეთ დილაკს **I**, ძაბვის ინდიკატორის ჩასართავად. ძაბვის ინდიკატორი ასრულებს თვითდიაგნოსტიკას. ისმის ხმოვანი სიგნალი, ძაბვის ინდიკატორი ვიბრირებს, საცდელი საცეცი (1) აინთება წითლად / მწვანედ / სტაფილოსფრად და ციმციმებს ორივე LED ((7)/(8)). თვითდიაგნოსტიკის დასრულების შემდეგ მაღალი ძაბვის რეჟიმის LED **High** აინთება თეთრად, ხოლო საცდელი საცეცი (1) – მწვანედ. ძაბვის ინდიკატორი მზადაა 90-დან 1000 ვ~მდე დიაპაზონში ცვლადი დენის ძაბვის ამოსაცნობად. თვითშემოწმება მეორდება ფონურ რეჟიმში ყოველ 5 წამში ერთხელ მანამდე, სანამ ძაბვის ტესტერი არ გამოირთობა. თუ თვითდიაგნოსტიკა არ სრულდება, ძაბვის ინდიკატორი გამოირთობა.

» ძაბვის ინდიკატორის გამოსართავად, გეჭიროთ დილაკი **I** დაჭერილ მდგომარეობაში. ამასთან ისმის ხმოვანი სიგნალი.

i არ გამოიყენოთ ძაბვის ინდიკატორი, თუ ჩართვისას არ ისმის ხმოვანი სიგნალი ან/და ძაბვის ინდიკატორი არ ვიბრირებს.

თუ დაახ. 5 წთ. განმავლობაში ძაბვის ინდიკატორზე არ იქნება დაჭერილი რაიმე ლილაკი ან არ იქნება ამოცნობილი ძაბვა, მაშინ ძაბვის ინდიკატორი ავტომატურად გამოირთვება ბატარეების მუხტის ეკონომიის მიზნით.

გაზომვის პროცედურა

ჩართვის შემდეგ ძაბვის ინდიკატორი მაღალი ძაბვის რეჟიმშია. მაღალი ძაბვის რეჟიმის LED ანთია თეთრად.

» ძაბვის დიაპაზონის დაბალი ძაბვის რეჟიმში გადასართავად დააჭირეთ ლილაკს **Mode**. მაშინ თეთრად აინთება დაბალი ძაბვის რეჟიმის LED **Low**. ძაბვის ინდიკატორი მზადაა ცვლადი დენის 24-დან 1000 ვ~ დიაპაზონში ამოსაცნობად.

i დაბალი ძაბვის რეჟიმში **Low** ძაბვის ინდიკატორი უფრო მგრძნობიარეა ელექტრული ინტერფერენციების და დაბრკოლებების მიმართ. გამოიყენეთ დაბალი ძაბვის რეჟიმი მხოლოდ სუსტი ელექტრული ველებით გარემოში.

» გეჭირთ საცდელი საცეცი (1) შესამოწმებელ ობიექტთან ან ცვლადი დენით როზეტთან ახლოს.

ცვლადი დენის ძაბვის ამოცნობისას ისმის ხმოვანი სიგნალი და ძაბვის ინდიკატორი ვიბრირებს. ხმოვანი სიგნალის სიხშირე და ვიბრაცია იზრდება ამოსაცნობი ძაბვის მომატებისამებრ.

საცდელი საცეცი (1) აჩვენებს ძაბვის ინდიკატორის სხვადასხვა მდგომარეობას შემდეგი ცხრილის შესაბამისად.

საცდელი საცეცი	მნიშვნელობა
მწვანე დიოდი უწყვეტად ანთია	მზადაა სამუშაოდ, ძაბვა არ არის ამოცნობილი.
ციმციმი წითლად	ამოცნობილია ცვლადი დენის ძაბვა.
ციმციმი სტაფილოსფრად	ამოცნობილია ცვლადი დენის ძაბვა რომელიც ნაკლებია ან ტოლია 50 ვ.

ფარანი

» დააჭირეთ ლილაკს , რათა ჩართოთ ან გამორთოთ ფარანი.

თუ ძაბვის ინდიკატორი არ გამოიყენება დაახ. 5 წთ, ფარანი ავტომატურად გამოირთობა.

ხმოვანი სიგნალი

» დააჭირეთ ლილაკს  დაახ. 1,5 წმ განმავლობაში, რათა გამორთოთ ხმოვანი სიგნალი.

ხმოვანი სიგნალი ისევ ხელმისაწვდომი იქნება ძაბვის ინდიკატორის შემდგომი ჩართვისას.

გაუმართაობის აღმოფხვრა

ძაბვის ინდიკატორი არ ირთობა.

მიზეზი: ბატარეების არასაკმარისი ძაბვა (ვინაიდან ნაკლებია 2,4 ვ).

აღმოფხვრის მეთოდი: გამოცვალეთ ბატარეები.

ძაბვის ინდიკატორი არ ცნობს ძაბვას.

მიზეზი: მომხმარებელს თვითონ არ უჭირავს მაგრად ძაბვის ინდიკატორი ან იყენებს ხელთათმანებს ძაბვის შემოწმებისას.

აღმოფხვრის მეთოდი: გეჭირთ ძაბვის ინდიკატორი ხელში ხელთათმანის გარეშე.

მიზეზი: შესამოწმებელი კაბელი ნაწილობრივ მიწაში გადის ან დამიწებულია ლითონის გამტარზე.

აღმოფხვრის მეთოდი: იპოვეთ გასაზომად შესაბამისი მონაკვეთი დამიწების გარეშე.

მიზეზი: წყაროსგან შექმნილი ძაბვით მაგნიტური ველი ირღვევა ან იხშობა.

აღმოფხვრის მეთოდი: აღმოფხვრით დაბრკოლება.

მიზეზი: ძაბვის ინდიკატორი გამოიყენება ტექნიკური მონაცემების შეუსაბამოდ.

აღმოფხვრის მეთოდი: (იხ. «ტექნიკური მონაცემები», გვ. 4).

ტექნიკური მომსახურება და სერვისი

ტექნიკური მომსახურება და გაწმენდა

ძაბვის ინდიკატორი სუფთად შეინახეთ.

არასოდეს არ ჩატვირთოთ ძაბვის ინდიკატორი წყალში ან სხვა სითხეში.

გაწმინდეთ ჭუჭყი რბილი, ნესტიანი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები ან გამხსნელები.

რემონტის საჭიროების შემთხვევაში, გააგზავნეთ ძაბვის ინდიკატორი ტექნიკური მომსახურების სამსახურში.

ტექნიკური მომსახურების სამსახური და კონსულტაციები გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით

საქართველო

ტელ.: +995322510073

რაიმე კითხვების წარმოქმნასთან დაკავშირების შემთხვევაში ან სათადარიგო ნაწილების შეკვეთისას აუცილებლად მიუთითეთ პროდუქციის

10-ნიშნა სასაქონლო ნომერი. ეს ნომერი
შეგიძლიათ იხილოთ ხელსაწყოს ქარხნულ
ფირფიტაზე.

უტილიზაცია

საზომი ხელსაწყოები, აქსესუარები და შეფუთვა
გადაყარეთ გარემოსთვის უსაფრთხო გზით.



არ გადაყაროთ საზომი ხელსაწყოები და
ბატარეები საყოფაცხოვრებო
ნარჩენებთან ერთად!